



產品尺寸圖




單位 mm

安裝步驟

- ① 將滑軌全展開，將左右側的彈壓式開關向上/下扳，使滑軌脫離托盤。



- ② 將滑軌向外拉出。




- ③ 側面圖
櫥櫃內左右兩側鎖固定位點




單位 mm


將外軌鎖在櫥櫃內側，使用水平尺確認滑軌安裝水平，使用4支M4x12鐵板牙螺絲將滑軌鎖緊。



- ④ 組裝前務必確定珠巢位置拉於最前端，以防推入抽屜損壞珠槽。



- ⑤ 托盤下方的螺絲與螺帽可調整寬度鬆緊。



- ⑥ 安裝完成

